

已发布: 11-五月-2011

发动机冷却 - TDV8 4.4 升柴油机 - 散热器

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Charge Air Cooler (303-12, 拆卸和安装).

4. 扭矩: 9 Nm



E130258

安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。