

已发布: 11-五月-2011

## 电子发动机控件 - TDV8 3.6 升柴油机 - 发动机控制模块(ECM)

拆卸和安装



### 拆卸

1. 注意: 所有车辆。


断开蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2. 卸下发动机控制模块(ECM)盖。
  - 卸下10个螺钉。



3. 重新配置ECM。
  - 松开锁舌。



4. 卸下ECM。
  - 断开3个电气接头。

### 安装

1. 注意: 所有车辆。

安装ECM。

- 连接电气接头。

2. 重新配置ECM。

- 用锁舌固定。

3. 安装发动机控制模块盖。

- 拧紧螺丝至2 Nm (1 lb.ft)。

4. 连接蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格)。

5. 注意： 仅限安装有柴油微粒过滤器（DPF）的车辆。

注意： 仅在安装新的ECM时，执行以下步骤。

更换机油和滤清器。

进一步信息请参阅:Engine Oil Draining and Filling (303-01, 一般步骤).

6. 注意： 所有车辆。

注意： 仅在安装新的ECM时，执行以下步骤。

使用Land Rover许可的诊断系统，校准新的ECM。