



已发布: 11-五月-2011

视频系统 - 视频显示器

拆卸和安装


拆卸

1. 卸下屏幕边缘。




E93458

2. 松开视频显示屏。
 - 卸下3个内星形螺钉。



E93459

3. 卸下视频显示屏。
 - 断开电气接头。



E93460

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。