


已发布: 11-五月-2011

发动机系统 - 一般信息 - 活塞销内径

一般步骤



VUJ0002232

1. 注意: 活塞和活塞销构成了匹配对。请不要混合使用。

测量活塞销孔的直径。

- 测量两个方向的直径。
- 如果这些值不符合规范, 请安装新的活塞和活塞销。