


已发布: 11-十二月-2013

发动机冷却 - **TDV6 3.0** 升柴油机 - 发动机冷却液液位开关 拆卸和安装

拆卸

1. 参阅: [冷却液膨胀箱 \(303-03G 发动机冷却 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车, 拆卸和安装\)](#).



2.  小心: 必须小心避免损坏部件。

E162437

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。