

已发布: 30-八月-2012

## 排气系统 - TDV8 4.4 升柴油机 - 催化转化器 拆卸和安装

### 拆卸



警告: 当在热的排气系统附近工作时, 请特别小心。

#### 注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。




2. 小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。  
**扭矩: 47 Nm**

3. 小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

扭矩:

夹紧器 47 Nm  
M8 螺母 30 Nm



安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。

