

已发布: 16-五月-2013

自动空调系统 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 中心调风口 拆卸和安装

拆卸

注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。






各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1.





E155972

2.




3.

4.  注意: 为清晰起见, 图中略去了方向盘。






E148285





E148595

6.  注意：为清晰起见，图中略去了方向盘。




7.  注意：图示为左侧，右侧与之类似。
扭矩: 1,7 Nm

8.



9.

安装

1.  注意： 先将装饰固定卡夹安装在模件中，然后再安装部件。



E149095

2. 反向操作拆除步骤即可安装。