

已发布: 08-八月-2012


## 外部装饰 - 散热器格栅 拆卸和安装

### 拆卸



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1.



E142859

### 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。