

已发布： 14-六月-2011

离合器控制 - 车辆配备： M66 6 速手动变速器（AWD — 全驱） - 离合器主缸 右侧驾驶 拆卸和安装

拆卸

1. 参阅：[离合器踏板 - 右侧驾驶](#) (308-02 离合器控制 - 车辆配备：M66 6 速手动变速器（AWD — 全驱），拆卸和安装).

安装

1. 参阅：[离合器踏板 - 右侧驾驶](#) (308-02 离合器控制 - 车辆配备：M66 6 速手动变速器（AWD — 全驱），拆卸和安装).