

已发布: 23-六月-2011

分动箱 - 车辆配备: **AWF21 6 速自动变速器/M66 6 速手动变速器 (AWD — 全驱)****- 分动器液位检查**

一般步骤


 小心: 油液加注塞不是油液液位塞。

注意: 各图示中可能存在某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

2. 参阅: [发动机下挡板 \(501-02 前端车身板, 拆卸和安装\)](#).



E87764

3.  小心: 确保元件周围的区域干净且没有杂质。

注意: 拆除并丢弃密封垫片。


4.  小心: 油液加注塞不是油液液位塞。

用建议的油液加注分动箱。

参阅: [规格 \(308-07B 分动箱 - 车辆配备: AWF21 6 速自动变速器/M66 6 速手动变速器 \(AWD — 全驱\), 规格\)](#).

5. 注意: 安装一个新的密封垫圈。

扭矩: 35 Nm



E87764

6. 参阅: [发动机下挡板 \(501-02 前端车身板, 拆卸和安装\)](#).