

已发布: 11-五月-2011

自动空调系统 - 除霜通风口/混合风门执行器 左侧驾驶


拆卸和安装

拆卸

1. 卸下手套箱。

参阅: Glove Compartment (501-12, 拆卸和安装)。

- 2.



安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。
2. 如已安装新部件, 使用Land Rover批准的诊断设备进行配置。