

已发布： 30-五月-2014

## 警告设备 - 维修指示灯重置

一般步骤

同步



注意： 所有市场（中国市场除外）。

所有车辆



注意： 确保未将 Land Rover 认可的诊断设备连接到车辆。

1. 将点火打至打开位置。

配备汽油发动机的车辆

2. 按下方向盘控件右侧的 OK (确定) 按钮，以进入“仪表盘主菜单”。
3. 按下方向按钮以选择“维修菜单”。
4. 按下方向按钮以选择“菜单”中的最后一个选项。

5. 注意： 维修重置消息将不会出现在组合仪表上。

同时按住方向盘控制按钮右侧的行程按钮和向下按钮持续 15 秒，这将重置维修指示灯信息。

柴油机车辆

6. 打开机罩。

7. 打开驾驶者车门。

8. 注意： 维修重置消息将不会出现在组合仪表上。

完全踩下加速器和制动踏板并保持 60 秒钟。

所有车辆

9. 将点火开关打至关闭位置

10. 将点火开关转至 ON (打开) 位置，然后检查信息是否已清除。

11. 如果信息未消失，请重复此过程。

同步

注意：



仅限中国市场。



确保未将 Land Rover 认可的诊断设备连接到车辆。

1. 将点火打至打开位置。

2. 打开机罩。

3. 打开驾驶者车门。

4.  注意: 维修重置信息将出现在仪表盘上。

完全踩下加速器和制动踏板并保持 30 秒钟。

5. 将点火开关打至关闭位置

6. 将点火开关转至 ON (打开) 位置, 然后检查信息是否已清除。

7. 如果信息未消失, 请重复此过程。

已发布： 30-五月-2014

## 警告设备 - 维修指示灯重置

一般步骤

同步



注意： 所有市场（中国市场除外）。

所有车辆



注意： 确保未将 Land Rover 认可的诊断设备连接到车辆。

1. 将点火打至打开位置。

配备汽油发动机的车辆

2. 按下方向盘控件右侧的 OK (确定) 按钮，以进入“仪表盘主菜单”。
3. 按下方向按钮以选择“维修菜单”。
4. 按下方向按钮以选择“菜单”中的最后一个选项。

5. 注意： 维修重置消息将不会出现在组合仪表上。

同时按住方向盘控制按钮右侧的行程按钮和向下按钮持续 15 秒，这将重置维修指示灯信息。

柴油机车辆

6. 打开机罩。

7. 打开驾驶者车门。

8. 注意： 维修重置消息将不会出现在组合仪表上。

完全踩下加速器和制动踏板并保持 60 秒钟。

所有车辆

9. 将点火开关打至关闭位置

10. 将点火开关转至 ON (打开) 位置，然后检查信息是否已清除。

11. 如果信息未消失，请重复此过程。

同步

注意：



仅限中国市场。



确保未将 Land Rover 认可的诊断设备连接到车辆。

1. 将点火打至打开位置。

2. 打开机罩。

3. 打开驾驶者车门。

4.  注意: 维修重置信息将出现在仪表盘上。

完全踩下加速器和制动踏板并保持 30 秒钟。

5. 将点火开关打至关闭位置

6. 将点火开关转至 ON (打开) 位置, 然后检查信息是否已清除。

7. 如果信息未消失, 请重复此过程。