

已发布: 11-五月-2011

尾部金属板维修 - 后纵梁下方延伸部分 拆卸和安装

拆卸



注意: 后纵梁下侧延伸部分作为独立的焊接板进行维修, 它还可以作为后纵梁的一部分进行维修。

1. 随同以下步骤更换后纵梁下侧延伸部分:
 - 后保险杠外罩
 - 后保险杠电枢
 - 后灯安装板
2. 有关该维修过程的其它信息, 请参见以下内容:
进一步信息请参阅:[车身和车架 \(501-26 车身维修 - 车辆特定信息和公差检查, 说明和操作\) / 标准车间实践 \(100-00 一般信息, 说明和操作\).](#)
3. 卸下后灯安装面板。
进一步信息请参阅:[后灯安装板 \(501-30 尾部金属板维修, 拆卸和安装\).](#)



E87213

4. 研磨平焊点。

5. 隔离接头并卸下旧面板。

安装

1. 准备旧的和新的面板接头表面。
2. 向上提起新的面板和夹子直至到位。检查定位, 如果正确, 继续下一步; 如果错误, 纠正并在继续前重新检查。
3. MIG塞焊缝。



E87213

4. 磨光所有的焊接点。

5. 相关面板和机械部件的安装过程与拆除过程正相反。