



D1 发电机总成
D2 起动机总成
D3 起动机总成
D4 发电机总成
D5 发动机机油油位传感器
D6 机油压力表传感器总成

Q1 右侧清洗器喷嘴分总成
Q2 左侧清洗器喷嘴分总成

a1 2 号喷油器总成
a2 4 号喷油器总成
a3 6 号喷油器总成
a4 8 号喷油器总成
a5 1 号喷油器总成
a6 3 号喷油器总成
a7 5 号喷油器总成
a8 7 号喷油器总成

www.Car60.com

发动机室零件位置 (左驾驶车型、3UR-FE、2015 年 9 月之前生产)

