





h1	右侧 1 号座椅靠背锁止开关
h2	右侧 1 号座椅靠背解锁电动机
h3	右侧 2 号座椅靠背解锁电动机
h4	右侧座椅靠背区域开关
h5	右侧 2 号座椅靠背锁止开关
h6	左侧 1 号座椅靠背锁止开关
h7	左侧 1 号座椅靠背解锁电动机
h8	左侧 2 号座椅靠背解锁电动机
h9	左侧座椅靠背区域开关
h10	左侧 2 号座椅靠背锁止开关
i1	后排右侧 2 号座椅伸缩电动机
i2	后排右侧 2 号座椅伸缩电动机
i3	右侧折叠座椅控制 ECU
i4	右侧折叠座椅控制 ECU
i5	右侧折叠座椅控制 ECU
i6	右侧地板松开电动机
i7	右侧 1 号地板锁扣限位开关
i8	右侧 2 号地板锁扣限位开关
i9	后排左侧 2 号座椅伸缩电动机
i10	后排左侧 2 号座椅伸缩电动机
i11	左侧折叠座椅控制 ECU
i12	左侧折叠座椅控制 ECU
i13	左侧折叠座椅控制 ECU
i14	左侧地板松开电动机
i15	左侧 1 号地板锁扣限位开关
i16	左侧 2 号地板锁扣限位开关


座椅零件位置 (左驾车型、后排 2 号座椅、2015 年 9 月之前生产)



90980-10825




90980-11019




90980-11019




90980-10860




90980-10825



90980-10825



90980-11019




90980-11019




90980-10860




90980-10825




90980-10825




90980-10908




90980-10997



90980-12557



90980-10803



90980-11019




90980-10825




90980-10825




90980-10825




90980-10908




90980-10997



90980-12557



90980-10803



90980-11019



90980-10825



90980-10825