


- h1 右侧 1 号座椅靠背锁止开关
- h2 右侧 1 号座椅靠背解锁电动机
- h3 右侧 2 号座椅靠背解锁电动机
- h4 右侧座椅靠背区域开关
- h5 右侧 2 号座椅靠背锁止开关
- h6 左侧 1 号座椅靠背锁止开关
- h7 左侧 1 号座椅靠背解锁电动机
- h8 左侧 2 号座椅靠背解锁电动机
- h9 左侧座椅靠背区域开关
- h10 左侧 2 号座椅靠背锁止开关

- i1 后排右侧 2 号座椅伸缩电动机
- i2 后排右侧 2 号座椅伸缩电动机
- i3 右侧折叠座椅控制 ECU
- i4 右侧折叠座椅控制 ECU
- i6 右侧地板松开电动机
- i7 右侧 1 号地板锁扣限位开关
- i8 右侧 2 号地板锁扣限位开关
- i9 后排左侧 2 号座椅伸缩电动机
- i10 后排左侧 2 号座椅伸缩电动机
- i11 左侧折叠座椅控制 ECU
- i12 左侧折叠座椅控制 ECU
- i13 左侧折叠座椅控制 ECU
- i14 左侧地板松开电动机
- i15 左侧 1 号地板锁扣限位开关
- i16 左侧 2 号地板锁扣限位开关


座椅零件位置 (右驾驶车型、后排 2 号座椅、2015 年 9 月之后生产)



90980-10825



90980-11019



90980-11019




90980-10860




90980-10825




90980-10825




90980-11019




90980-11019




90980-10860




90980-10825




90980-10825




90980-10908



90980-10997



90980-12557



90980-11019




90980-10825




90980-10825




90980-10825




90980-10908




90980-10997



90980-12557



90980-10803



90980-11019



90980-10825



90980-10825