

L1	右前车门门控灯开关总成
L2	右后车门门控灯开关总成
L3	右后组合灯总成
L4	带音箱的 1 号扬声器总成
L6	右前张力调节器
L11	右侧冷却器热敏电阻
L13	右前预紧器
L14	右后预紧器
L17	右侧帘式空气囊总成
L18	右后侧侧空气囊传感器总成
L19	后地板侧空气囊传感器
L20	右侧帘式空气囊总成
L33	2 号多路网络车身 ECU
L34	2 号多路网络车身 ECU
L36	电动背门单元总成
L40	后排右侧 2 号座椅闭合器电动机
L42	折叠座椅开关总成
L47	1 号车内照明灯总成
L65	后方两侧来车警报蜂鸣器 (盲区监视蜂鸣器)
L66	车内 2 号电子钥匙天线总成
L67	车内 3 号电子钥匙天线总成
L68	1 号行李箱灯总成
L69	轮胎压力警告 ECU 和接收器 (电子钥匙和轮胎压力警告系统接收器总成)
L70	二极管
L71	接线端子
L72	接线连接器
L73	接线连接器
L74	多功能显示屏控制器分总成
L75	多功能显示屏控制器分总成
L76	多功能显示屏控制器分总成
L79	多功能显示屏控制器分总成
L80	多功能显示屏控制器分总成
L81	多功能显示屏控制器分总成
L82	轮胎压力警告 ECU 和接收器 (轮胎压力警告接收器总成)
L83	高度控制泵和电动机总成
L85	车门控制接收器
L86	轮胎压力警告 ECU 和接收器 (轮胎压力警告接收器总成)
L87	右侧防盗警告传感器导线分总成


车身零件位置 (左驾驶车型、2015 年 9 月之后生产)




90980-10871




90980-10871



90980-10797




90980-10795




90980-12063




90980-10825



90980-12253




90980-12253




90980-12575




90980-11856




90980-11856




90980-12575




90980-12444




90980-10801



90980-12444



90980-11011




90980-12361




90980-11168



90980-11142




90980-12572



90980-12572



90980-11717



90980-12552



90980-11608

车身零件位置 (左驾驶车型、2015 年 9 月之后生产)

