



4. 发动机管理系统（3）国五



B . 连接器端视图



维修电路图

A . 连接器信息

连接器号	连接器功能描述	针脚数	颜色
BY011	车身与发动机舱线束对接	20	黑
BY040	乘客舱保险丝盒	74	黑
EM005	发动机舱与车身线束对接	20	黑
EM012	曲轴位置传感器	3	黑
EM021	爆震传感器	2	黑
EM026	保险丝盒	16	自然
EM054(CN-V)	发动机控制模块 1	64	黑
EM055	发动机控制模块 2	48	黑
EM063	点火线圈 1	2	黑
EM064	点火线圈 2	2	黑