












18. 变速器 (2)



B . 连接器端视图



A . 连接器信息

连接器号	连接器功能描述	针脚数	颜色
BY013	车身与变速箱线束	20	黑
BY040	乘客舱保险丝盒	74	黑
BY042	制动踏板开关	4	自然
BY067	自动变速器控制模块 1	52	黑
BY113	自动变速器控制模块 2	80	黑
BY143	发动机舱保险丝盒 2	2	红
GB008	选挡位置传感器	3	黑
GB009	挂挡位置传感器	3	黑
GB010	油压传感器	3	黑
GB012	离合器位置传感器	3	黑
GB013	变速器与车身线束对接口	20	灰