


## 电气端子定位图


FC051



Cavity No.	Wire Color
A1	R
A2	N
A3	G
A4	B
B5	Y
B6	N
B7	U
B8	S
B9	SCR

描述 : Aux In

位置 : 仪表板左侧储物盒后部



UBS04FA01B-R

属性 : 母连接器

颜色 : 黑色