


前车门线束

861E001


[拆卸](#)
[安装](#)

拆卸


- 1. 拆下前车门防水膜。
[前车门防水膜-拆卸](#)
- 2. 断开外后视镜的连接器。




- 3. 断开车窗升降电机的连接器。



- 4. 断开CDL电机的连接器。



- 5. 从仪表板线束上松开连接器。



- 6. 松开固定线束到车门的卡扣。
- 7. 拿开前车门线束。

前车门线束

安装

- 1. 把前车门线束定位到车门上并以卡扣固定。
- 2. 连上到仪表板线束的连接器的。
- 3. 连上到CDL电机的连接器。
- 4. 连上到车窗升降电机的连接器。
- 5. 连上到外后视镜的连接器的。
- 6. 装上前车门防水膜。
[前车门防水膜-安装](#)

前车门线束