


插 脚	颜 色	车 型
1	黄蓝	所有
2	黑橙	所有


描述：废气控制阀—18N4

位置：发动机舱左侧后面



护套颜色：黑


端子：母端子



插 脚	颜 色	车 型
1	黄蓝	所有
2	黑橙	所有

描述：废气控制阀—25V6

位置：发动机的左侧



护套颜色：黑

端子：母端子