




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0001 - 仪表板接线 (页码 1)



B001 B

仪表板分支电控单元 (CPL)

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 D	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 X	仪表板分支电控单元 (CPL)	
D002	仪表板/前侧接线连接	
E001 A	控制面板(NQS)	
E001 B	控制面板(NQS)	
H001	足部区域灯	侧驾驶
I001 A	转向柱开关	
I001 B	转向柱开关	
I002 A	点火开关	
I004 A	车外灯光开关	
I004 B	车外灯光开关	
I005	左侧控制面板	
J001	变速杆开关	
J049	方向盘锁住开关	
M002 A	车身计算机节点(NBC)	
M002 B	车身计算机节点(NBC)	
M002 C	车身计算机节点(NBC)	
M002 K	车身计算机节点(NBC)	
M002 X	车身计算机节点(NBC)	
M037	车轮节点(NVO)	
S003	前部中央扬声器	
S011	驾驶员麦克风	
W001	时钟弹簧	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0001 - 仪表板接线 (页码 2)



C001

安全气囊系统接地

C002	仪表板电线接地节点	
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接	
D001 B	仪表板/乘客舱接线连接	
D092	仪表板/行李舱连接器	
D110	仪表板和USB线束的连接器	
E004 A	NIT (IT节点)显示屏	
E004 B	NIT (IT节点)显示屏	
H001	足部区域灯	侧走道
H004	杂物箱灯	
I021	NIT控制设备	
J002	杂物箱灯开关	
J004	乘客安全气囊切断开关	
J019	车门锁住/解锁控制开关	
M001 A	安全气囊节点(NAB)	
M020 A	It信息节点(NIT)	
M020 B	It信息节点(NIT)	
M020 C	It信息节点(NIT)	
M020 D	It信息节点(NIT)	
M020 F	It信息节点(NIT)	
T013	时钟	
W002	乘客安全气囊	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0002 - 前车门接线，驾驶员侧



D004 A

前门接线连接

侧驾驶

D004 B	前门接线连接	侧驾驶
H006	前车门台阶灯	侧驾驶
J005	前门外部手柄开关	侧驾驶
J053	车窗位置微动开关	侧驾驶
M003 A	驾驶员车门节点 (NPG)	
M003 B	驾驶员车门节点 (NPG)	
M003 C	驾驶员车门节点 (NPG)	
P004	前车门动力车窗电动机	侧驾驶
P006 A	前车门锁电动机	侧驾驶
P006 B	前车门锁电动机	侧驾驶
S012	车门高音扬声器	侧驾驶
S013	车门低音扬声器	侧驾驶
T002	车外后视镜	侧驾驶
W007	车门安全气囊	侧驾驶




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0003 - 前车门接线，乘客侧



D004 A

前门接线连接

侧走道

D004 B	前门接线连接	侧走道
H006	前车门台阶灯	侧走道
J005	前门外部手柄开关	侧走道
J053	车窗位置微动开关	侧走道
M004 A	乘客车门节点(NPP)	
M004 B	乘客车门节点(NPP)	
M004 C	乘客车门节点(NPP)	
P004	前车门动力车窗电动机	侧走道
P006 A	前车门锁电动机	侧走道
P006 B	前车门锁电动机	侧走道
S012	车门高音扬声器	侧走道
S013	车门低音扬声器	侧走道
T002	车外后视镜	侧走道
W007	车门安全气囊	侧走道




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0004 - 前车门电缆束，驾驶员侧



D004 B

前门接线连接

侧驾驶

H008	前车门内部手柄上的灯	侧驾驶
H010	前车门状态指示灯	侧驾驶
I008	电动后视镜控制器	
J006	前门内部手柄开关	侧驾驶




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0005 - 前车门电缆束，乘客侧



D004 B

前门接线连接



侧走道


H008	前车门内部手柄上的灯	侧走道
H010	前车门状态指示灯	侧走道
J006	前门内部手柄开关	侧走道



2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0010 - 燃油箱电缆束



C003

加油颈接地

C004	燃油箱接地	
D008	行李舱接线/燃油箱电缆束连接	
L003	防蒸发系统安全电磁阀	
P013	燃油电动泵	左侧




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0011 - 发动机盖接线



D009

行李舱/舱盖接线连接

G009	驻车尾灯	左侧
G009	驻车尾灯	右侧
G010	后雾灯	左侧
G010	后雾灯	右侧
G011	后部倒车灯	左侧
G011	后部倒车灯	右侧
H002	车牌灯	左侧
H002	车牌灯	右侧
J009	发动机盖开启开关	
J027	行李舱盖电动锁开关	
P012	盖锁电动机	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0013 - 前部接线 (页码 1)



A004 A

分流接线端子板

B002 A	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B002 B	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B003 A	电源熔断器	
B003 B	电源熔断器	
C008	前部电线接地	右侧
C008 B	前部电线接地	
D012 A	喷射/前侧接线连接	
D012 B	喷射/前侧接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D017	前侧/空调单元接线连接	
G001	前照灯单元	右侧
G002	前部，侧面方向指示灯	右侧
J014	报警系统的发动机舱盖打开开关	
K017	前部碰撞传感器	右侧
K022	前轮A.B.S.传感器	右侧
L007	前部tgk电磁阀	左侧
L007	前部tgk电磁阀	右侧
M012	报警系统汽笛电控单元 (CSA)	
N001	排气泵继电器	
N002	初速风扇继电器	
N003	二速风扇继电器	
N021	侧面示廓灯继电器	
P016	发动机冷却电风扇	左侧
P016	发动机冷却电风扇	右侧

P017	排气泵
P018	空调循环泵
Q004 A	发动机冷却电风扇的电阻器
Q004 B	发动机冷却电风扇的电阻器




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0013 - 前部接线 (页码 2)



C007

A.B.S.系统接地

C008	前部电线接地	左侧
G001 A	前照灯单元	左侧
G001 B	前照灯单元	左侧
G002	前部，侧面方向指示灯	左侧
J012	制动器油位开关	
K017	前部碰撞传感器	左侧
K018	压力表	
K020 A	制动片磨损传感器	左侧
K020 B	制动片磨损传感器	左侧
K022	前轮A.B.S.传感器	左侧
L005	液压转向电磁阀	
M006	制动系统节点(NFR)	
P015	挡风玻璃刮雨器	
Q002	前照灯瞄准调节的前部电位计	
T006	喇叭	
T014	挡风玻璃清洗器盘	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0013 - 前部接线 (页码 1)



A004 A

分流接线端子板

B002 A	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B002 B	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B003 A	电源熔断器	
B003 B	电源熔断器	
C008	前部电线接地	右侧
C008 B	前部电线接地	
D012 A	喷射/前侧接线连接	
D012 B	喷射/前侧接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D017	前侧/空调单元接线连接	
G001	前照灯单元	右侧
G002	前部，侧面方向指示灯	右侧
J014	报警系统的发动机舱盖打开开关	
K017	前部碰撞传感器	右侧
K022	前轮A.B.S.传感器	右侧
L007	前部tgk电磁阀	左侧
L007	前部tgk电磁阀	右侧
M012	报警系统汽笛电控单元 (CSA)	
M071	LED DRL 电控单元	
N001	排气泵继电器	
N002	初速风扇继电器	
N003	二速风扇继电器	
N021	侧面示廓灯继电器	
P016	发动机冷却电风扇	左侧

P016	发动机冷却电风扇	右侧
P017	排气泵	
P018	空调循环泵	
Q004 A	发动机冷却电风扇的电阻器	
Q004 B	发动机冷却电风扇的电阻器	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0013 - 前部接线 (页码 3)



B001 E

仪表板分支电控单元 (CPL)

D002	仪表板/前侧接线连接
D014 A	前侧/乘客舱接线连接
D014 B	前侧/乘客舱接线连接
I001 C	转向柱开关
I002 B	点火开关
I013	巡航控制
J016	停车指示灯开关
K024	偏摆传感器
K026	转向角传感器
M002 D	车身计算机节点(NBC)
M002 E	车身计算机节点(NBC)
M010	挡风玻璃刮雨器电控单元 (CTC)
M011	动力转向电控单元 (CSG)
R001	防盗器天线
R002	无线电接收器天线




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0014 - 乘客舱接线 (页码 1)



C009 A

乘客舱电线接地

C010	座椅接地	
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接	
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接	
D001 B	仪表板/乘客舱接线连接	
D004 A	前门接线连接	侧走道
D011 A	喷射/乘客舱接线连接	
D011 B	喷射/乘客舱接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D020	乘客舱/中央控制台接线连接	
H005	遮阳板灯	侧驾驶
H005	遮阳板灯	侧走道
H016	前顶灯	
I017	车顶控制设备	
J029	前排座椅安全带开关	侧走道
K027	前部侧面碰撞传感器	右侧
K030	加速器踏板传感器	
K058	雾传感器	
K066	乘客传感器	
M001 B	安全气囊节点(NAB)	
M013 A	车顶内板节点(NIM)	
M013 A	车顶内板节点(NIM)	
M013 B	车顶内板节点(NIM)	
M013 B	车顶内板节点(NIM)	
M022	运动感应报警电控单元 (CAV)	
T001	免提麦克风	

T015	车内后视镜	
W003	前排座椅安全带预紧器	侧走道




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0014 - 乘客舱接线 (页码 2)



B001 A

仪表板分支电控单元 (CPL)

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C009 B	乘客舱电线接地	
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
D014 B	前侧/乘客舱接线连接	
J015	惯性开关	
J029	前排座椅安全带开关	侧驾驶
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
M002 G	车身计算机节点(NBC)	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0014 - 乘客舱接线 (页码 3)



D018 A

乘客舱/行李舱接线连接

D018 B	乘客舱/行李舱接线连接	
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
D018 D	乘客舱/行李舱接线连接	
G006	辅助停车灯	
H017	后顶灯	左侧
H017	后顶灯	右侧
K027	前部侧面碰撞传感器	左侧
K033	后轮A.B.S.传感器	左侧
K033	后轮A.B.S.传感器	右侧
K065 A	后部制动片磨损传感器	
K065 B	后部制动片磨损传感器	
Q007	前照灯瞄准调节的后部电位计	
Q022	导航仪电阻	
T008	加热后窗	
T029 E	导航器	
W003	前排座椅安全带预紧器	侧驾驶




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0016 - 行李舱接线 (页码 1)



C012

放大器接地

C013	行李舱电线接地	左侧
C013	行李舱电线接地	右侧
C014 A	自动变速箱节点接地	
C014 B	自动变速箱节点接地	
C014 C	自动变速箱节点接地	
C031	EPB接地	
D008	行李舱接线/燃油箱电缆束连接	
D009	行李舱/舱盖接线连接	
D018 A	乘客舱/行李舱接线连接	
D018 B	乘客舱/行李舱接线连接	
D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接	
D076	行李舱/离合器压力传感器连接器	
F002	前部驻车传感器的蜂鸣器	
G003	后部照明灯	左侧
G003	后部照明灯	右侧
H018	行李舱顶灯	
K036	变速箱油位传感器	
K038	离合器传感器	
L014	排气旁路电磁阀	
M016 A	驻车传感器节点(NSP)	
M016 B	驻车传感器节点(NSP)	
M018 A	自动变速箱节点(NCR)	
M018 B	自动变速箱节点(NCR)	
M059 A	卫星报警系统控制单元(ATS) (NAVTRAK)	
P022	燃油箱盖电动机	
Q005 A	燃油泵电阻器	左侧

Q005 A	燃油泵电阻器	右侧
Q005 B	燃油泵电阻器	左侧
Q005 B	燃油泵电阻器	右侧
Q006	自动变速箱节点电阻器	
S010	重低音扬声器	
S014	后部Twiddler扬声器	左侧
S014	后部Twiddler扬声器	右侧
S015	后部低音扬声器	左侧
T009	行李舱电源插座	
T010 A	无线电放大器(DSP)	
T010 B	无线电放大器(DSP)	
T010 C	无线电放大器(DSP)	
Z001	防蒸发系统安全电磁阀的保护二极管	
Z002	停止灯系统保护二极管	
Z011	F1二极管	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0016 - 行李舱接线 (页码 2)



A004 B

分流接线端子板

D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
D018 D	乘客舱/行李舱接线连接	
D092	仪表板/行李舱连接器	
D112	行李舱配线和F1变速箱外壳连接器	
F001	前部驻车传感器的蜂鸣器	
S009	低音盒	
S015	后部低音扬声器	右侧




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0016 - 行李舱接线 (页码 3)



A003

电池正极

B004 A	熔断器电控单元 (MAXI FUSE)
B008 A	CBA : 电池电控单元
B008 B	CBA : 电池电控单元
B008 D	CBA : 电池电控单元
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)
M019 B	行李舱电控单元 (CVB)
M048	驻车制动器节点(NPB)
N005	F1自动变速箱泵继电器
N013	三停继电器




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0017 - 中央控制台接线



D020

乘客舱/中央控制台接线连接

H009	扶手灯
H011	前部饮料架灯
H013	后部饮料架灯
T011	前部点烟器




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0020 - 后保险杠接线



K042

车后外部驻车传感器

左侧

K042	车后外部驻车传感器	右侧
K043	车后内部驻车传感器	左侧
K043	车后内部驻车传感器	右侧
M016 C	驻车传感器节点(NSP)	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0021 - 充电接线



A001 B

带集成调节器的交流发电机

A002 B	12V启动器电动机
---------------	-----------

A004 C	分流接线端子板
---------------	---------




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0022 - 电池负极接线



A005

电池负极

C015

电池接地




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0023 - 接地接线



C016

底盘接地

C017

发动机接地




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0024 - 空调/加热器接线



D017

前侧/空调单元接线连接

I014	空调/供暖系统控制面板	
K032	乘客舱气温传感器	左侧
K032	乘客舱气温传感器	右侧
K053	太阳负荷	
M025 A	空调和供暖系统节点(NCL)	
M025 B	空调和供暖系统节点(NCL)	
P021	乘客舱空气电风扇	
P023	空气循环驱动器	
P024	后部通风管驱动器	
P025	足部区域通风管驱动器	左侧
P025	足部区域通风管驱动器	右侧
P026	仪表板侧面通风管驱动器	左侧
P026	仪表板侧面通风管驱动器	右侧
P027	仪表板中央通风管驱动器	左侧
P027	仪表板中央通风管驱动器	右侧
P028	空气分配，除霜翼板驱动器	左侧
P028	空气分配，除霜翼板驱动器	右侧
P029	最大气流驱动器	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0025 - F1自动变速箱接线



C019

变速箱电磁阀接地

D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接	
K044	变速箱传感器	
K045	压力传感器	
L009	离合器电磁阀	
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	1°
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	2°
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	3°
L011	齿轮啮合电磁阀,自动变速箱	1°
L011	齿轮啮合电磁阀,自动变速箱	2°
P030	变速箱油电动泵	
Q008	齿轮选择/啮合电位计	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0033 - 电线电缆束：标准



D100

NIT和放大器侧的AM/FM1天线电线连接

D101	NIT和放大器侧的FM2天线电线连接	
T007 A	天线放大器	左侧
T007 A	天线放大器	右侧
T007 B	天线放大器	左侧
T007 B	天线放大器	右侧




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

CA0037 - 离合器压力传感器线束



D076

行李舱/离合器压力传感器连接器

K037

离合器压力传感器




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0049 - 喷射接线



A001 A

带集成调节器的交流发电机

A002 A	12V启动器电动机	
C005	线圈接地	
C006	喷射系统接地	
D011 A	喷射/乘客舱接线连接	
D011 B	喷射/乘客舱接线连接	
D012 A	喷射/前侧接线连接	
D012 B	喷射/前侧接线连接	
D012 B	喷射/前侧接线连接	
J010	发动机油压开关	
K005	爆炸传感器 (汽缸1-2)	
K006	爆炸传感器 (汽缸3-4)	
K007	爆炸传感器 (汽缸5-6)	
K008	爆炸传感器 (汽缸7-8)	
K009	液位传感器	左侧
K009	液位传感器	右侧
K010 A	前部lambda传感器	
K010 B	前部lambda传感器	
K011 A	后部lambda传感器	
K011 B	后部lambda传感器	
K012	气流计	
K013	变位器	左侧
K013	变位器	右侧
K014	发动机转速传感器	
K015 A	发动机水温传感器	
K015 B	发动机水温传感器	
K028	发动机油位传感器	

K049	发动机油温传感器	
L001	空调压缩机电磁铁	
L002	二次空气电磁阀	
L004	过滤罐电磁阀	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	
M005 B	发动机控制节点 (NCM)	
P014	电动节气门	
Q020	发动机油位传感器电阻	
T004	电子喷射器	1 缸
T004	电子喷射器	2 缸
T004	电子喷射器	3 缸
T004	电子喷射器	4 缸
T004	电子喷射器	5 缸
T004	电子喷射器	6 缸
T004	电子喷射器	7 缸
T004	电子喷射器	8 缸
T005	线圈	1 缸
T005	线圈	2 缸
T005	线圈	3 缸
T005	线圈	4 缸
T005	线圈	5 缸
T005	线圈	6 缸
T005	线圈	7 缸
T005	线圈	8 缸




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0058 - 电池正极接线



B004 B

熔断器电控单元 (MAXI FUSE)

B008 C

CBA : 电池电控单元




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0063 - GPS天线电缆



M020 L

It信息节点(NIT)

R005

GPS天线




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0066 - 无线电天线连接线



D100

NIT和放大器侧的AM/FM1天线电线连接

D101	NIT和放大器侧的FM2天线电线连接
-------------	--------------------

M020 G	It信息节点(NIT)
---------------	-------------

M020 H	It信息节点(NIT)
---------------	-------------




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0070 - 加热后车窗过滤器 (页码 1)



C037

后车窗过滤器接地

左侧

T008

加热后窗

T035

后车窗过滤器

左侧




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0070 - 加热后车窗过滤器 (页码 2)



C037

后车窗过滤器接地

右侧

T035

后车窗过滤器

右侧




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

CA0075 - USB插座连接电缆



D110

仪表板和USB线束的连接器

M020 E	It信息节点(NIT)
---------------	-------------

T031	USB插槽
-------------	-------




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSIA

CA0076 - F1变速箱外壳配线



D112

行李舱配线和F1变速箱外壳连接器

I043	EPB按钮
I047	F1控制面板
J044	"AUTO"模式激活开关