

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.90 - 1	
步骤编号:	01.90.010 - 00	时间: 0.95 h
描述	左侧汽缸组喷射器 -	
有效性	18/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.00.005-0	8.00.005 - 整套挡风玻璃刮雨器控制杆-拆卸/重装或更换	
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	

左气缸组喷油器

拆卸

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 拆卸装饰板。



3. 拆下整个挡风玻璃雨刮器组件。

4.

8.00.005 - 整套挡风玻璃刮雨器控制杆-拆卸/重装或更换

将发动机舱保险丝盒上的塑料紧固螺钉转动90°，然后拆卸护盖。



5. 松开发动机舱保险丝盒上的两个紧固螺钉。



6. 松开三个紧固螺钉并拆卸发动机舱保险丝盒底座。



7. 将刚性燃油管从两个固定夹上拔下。



8. 旋下固定制动液罐的螺钉。



9. 断开电器接插件



10. 松开固定风挡玻璃下方的检修盘的螺钉。



11. 松开固定风挡玻璃下方的检修盘(左侧)的螺钉，然后拆卸检修盘。



12. 旋下燃油管接头，松开夹子并脱开制动伺服器真空管路。



13. 旋下支架上的两个固定螺母并将其拆下，松开固定制动伺服器真空管路的其它两个夹子(图中未显示)。



14. 旋下燃油连接器上的两个固定螺母并拔下电喷(电子控制喷油器)电器接插件。



15. 将燃油歧管连同电喷(电子控制喷油器)一起拆下。



16. 在燃油歧管位于台架上时，拆下夹子并将电喷(电子控制喷油器)与燃油歧管分离。



重新安装

17. 安装燃油歧管连同电喷(电子控制喷油器), 连接电器接插件并将两个固定螺母拧紧至**15 Nm**的扭矩。



18. 将支架安装在其支座上，将真空管路连接至位于隔热板附近的两个夹子(图中未显示)，旋上固定螺母并使用上次剩余的夹子固定真空管路。



19. 将燃油管接头拧紧至30 Nm的扭矩并使用现有的夹子固定燃油管。



20. 安装挡风玻璃下方检修盘并完全拧紧左侧固定螺钉。



21. 拧紧固定挡风玻璃下方右侧检修盘的螺钉。



22. 连接电器接插件。



23. 安装制动液罐并完全拧紧固定螺钉。



24. 使用紧固夹固定刚性燃油管。



25. 完全拧紧发动机舱保险丝盒上的三个固定螺钉。



26. 将两个固定螺钉旋入发动机舱保险丝盒上。



27. 安装保险丝盒盖并将塑料螺钉转动90°。



28. 安装整个挡风玻璃雨刮器组件。

29.

8.00.005 - 整套挡风玻璃刮雨器控制杆-拆卸/重装或更换

连接蓄电池的负极接线柱，将钥匙转动至“开启(ON)”位置并目视检查喷油器是否出现泄漏。

30. 安装发动机舱装饰板。



31. 连接蓄电池负极接线柱后，紧接着必须执行自学习操作，以确保某些已连接设备再次识别此系统：

32. 参见章节：

33.

8.20.001 - 电池-自学元器件