

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.35 - 1	
步骤编号:	09.35.001 - 00	时间: 0.50 h
描述	外部后视镜, 乘客侧 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.30.003-02	整套乘客侧前车门面板-拆卸和重装	

09.35.001 00 外部后视镜, 乘客侧

拆卸


1. 拆卸乘客侧前门面板。

09.30.003-整套乘客侧前车门面板-拆卸和重装

2. 用合适的特氟纶撬棒, 断开外后视镜线束固定夹。



3. 旋下3个外后视镜固定螺母。



4. 将线束和接插件从后视镜三角密封垫开孔处取出，并拆卸外后视镜。



安装

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 执行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica


修理手册

章节	-		
步骤编号:	09.35.007 - 00	时间:	-
描述	驾驶员侧外部后视镜玻璃 -		
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127		
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布	

09.35.007 00 驾驶员侧外部后视镜玻璃

拆卸

1. 用合适的特氟纶撬棒，从4个相关固定卡上撬开外后视镜镜片。



2. 断开3个接插件，并拆除外后视镜镜片。



安装

3. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
4. 执行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.35 - 1	
步骤编号:	09.35.003 - 00	时间: 0.15 h
描述	内部后视镜 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

09.35.003 00 内部后视镜

拆卸

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 拆除内后视镜支撑盖左侧（1）和右侧（2）部件。

www.car60.com



3. 断开内后视镜接插件。



4. 在底座上顺时针转动后视镜，然后将其拆除。



安装

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 执行功能测试。