




*16: 不带自动雨刮器系统
*17: 带有自动雨刮器系统




0919-101
挡风玻璃雨刮器电机




0919-102
清洗器电机




0919-104
挡风玻璃雨刮器及清洗器开关/
后雨刮器和清洗器开关




0940-101B
FBCM







0940-101C
FBCM



关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。







- 前端线束
- 发动机线束
- 2号发动机线束
- 排放线束
- 后端线束
- 2号后端线束
- 4号后端线束
- 车门线束
- 车内灯线束
- 2号车内灯线束
- 仪表板线束