

注意事项

02

1. 未经授权严禁拆解、损毁或对调电池组总成系统组件。
2. 对系统线缆进行连接和拆卸作业前，请确保断开了所有高压和低压开关。
3. 禁止任何时候用手同时接触电池箱的正负极柱，禁止短接，否则会导致系统严重损坏，伤及人身安全。
4. 严禁直接堆叠、倒放、侧放电池组总成系统箱体。
5. 禁止对电池组总成系统做坠落、冲击、挤压等机械撞击。
6. 维修人员必须持有合格电工证和接受过哪吒汽车专业培训才能进行维修作业。
7. 禁止人为对电池进行挤压、刺穿、燃烧等破坏电池系统的行为。
8. 禁止将汽车底盘靠近火源或长时间暴露在高温（> 55 °C）环境中，否则可能会导致火灾。
9. 电池系统的工作环境应无腐蚀性液体、爆炸性气体或破坏绝缘的导电尘埃，并远离热源。
10. 在操作和维修时需穿戴绝缘手套，严禁佩戴手表等金属饰品。
11. 在清洗车辆时，尽量不要将水枪对准车盘底部插接件进行冲洗。
12. 禁止在高温下（如：炙热的阳光下）使用或放置电池组总成系统，否则可能会引起电池组总成系统中单体电池过热或功能失效、寿命减短。
13. 禁止在强静电和强磁场的地方使用，否则易破坏电池组总成系统的安全保护装置，产生安全隐患。
14. 注意是否有电源线、插头、延长线、保护器破裂或损坏。
15. 操作人员须佩戴安全帽、护目镜、绝缘手套、绝缘服和绝缘鞋等防护劳保。
16. 操作人员需使用通过进过安全检查的专业设备和工具进行高压部件操作。
17. 现场需放置“高压危险，禁止触摸”等类似提醒标牌。
18. 现场需备有干粉灭火器或消防沙，放置绝缘钩/救援钩，地面最好铺设绝缘垫或防静电胶皮。
19. 调试场地周边不得有易燃物品及与工作无关的金属物品，特别是电池组总成的存放和调试场地，与调试无关的人员禁止进入调试场地。