





空调系统 (一)			
代号	接插件定义	代号	接插件定义
U029	空调高/低压开关	A007	鼓风机
A008	调速模块	I016	仪表接地
I041	空调控制器	U035	室外温度传感器
I018	仪表接地	-	-

www.car60.com




NZ.EP12.95.0053.RM

空调系统 (二)			
代号	接插件定义	代号	接插件定义
A003	内外循环伺服电机	A009	PTC温度传感器
A006	蒸发温度传感器	A004	模式伺服电机
A005	冷暖伺服电机	-	-

www.car60.com

空调系统 (三)

06



NZ.EP12.95.0055.RM

空调系统 (三)			
代号	接插件定义	代号	接插件定义
U012	VCU	U061	压缩机控制器
I045	PTC	U037	前舱接地

www.car60.com