


# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

### 配線圖




MOSA0049II

## 玻璃、車窗系統和後視鏡

電動窗系統

電動窗

**GW-PWR/WD-02**




# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電動窗

**GW-PWR/WD-03**








# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電動窗

**GW-PWR/WD-04**



M09A0052T


# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電動窗

**GW-PWR/WD-05**

1




I-6 W

1	2	3		4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15

2

3

4



5

6



7

8

GW

10

11

12


M09A0053T

## 玻璃、車窗系統和後視鏡

電動窗系統

電源分配系統

PG-PWR-01




# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電源分配系統

PG-PWR-02




M11A0115T

# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電源分配系統

**PG-PWR-03**




M11A0116T

# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電源分配系統

**PG-PWR-04**






M11A01171

# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電源分配系統

**PG-PWR-06**



M11A0119T


# 玻璃、車窗系統和後視鏡

## 電動窗系統

電源分配系統

**PG-PWR-07**

1




2

3

4

5



6

7

8

GW

10

11

12

M11A0120T