

後尾門飾板的拆卸與安裝

拆卸

1. 拆開尾門上飾板固定扣①~⑥ (如圖37)。
2. 取下尾門上飾板。




圖37

3. 拆下尾門側飾板固定螺絲① (如圖38)。
4. 拆開尾門側飾板固定扣②~⑤ (如圖38)。
5. 取下尾門側飾板。




圖38

後尾門飾板的拆卸與安裝

6. 拆下尾門飾板固定螺絲①、② (如圖39)。
7. 拆下尾門把手盒固定螺絲③ (如圖39)。
8. 拆下尾門飾板固定螺絲④、⑤ (如圖39)。
9. 拆開尾門飾板固定扣並取下尾門飾板。




圖39

安裝

依拆卸相反順序安裝。

注意：

- 拆卸與安裝時，需注意漆面與飾板的防護，以防止漆面與飾板刮傷。必要時應使用防護設備來保護漆面與飾板。