


玻璃、车窗系统和后视镜

车门后视镜系统

简图




GW-101

玻璃、车窗系统和后视镜

车门后视镜系统


配线图



GW-102

玻璃、车窗系统和后视镜

车门后视镜系统



玻璃、车窗系统和后视镜

车门后视镜系统

车门后视镜

GW-RMT/MIR-03

D-8
W
P-8
W

1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12

I-2
W

1	2		3	4	
5	6	7	8	9	10

I-3
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

I-14
W

H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

I-27
W

A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
A24	A23	A22			A21	A20	A19	

H

I-28
GY

B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
B18	B17	B16	B15	B14	B13	B12	B11	B10
B24	B23	B22			B21	B20	B19	

H

IUB-03

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I-51
B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I-113
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

M09A0268T

GW-104