

## AUTO模式诊断

1


症状:

- 空调系统AUTO模式无法正常执行。

2

## 检查流程

3



\*1 ATC-48, “电源与接地电路检查”

\*2 ATC-101, “车外温度传感器电路”

\*3 ATC-106, “车内温度传感器电路”

\*4 ATC-110, “日照传感器电路”

\*5 ATC-114, “进气温度传感器电路”

\*6 ATC-40, “操作检查”

\*7 ATC-45, “故障诊断症状表”