

## 内饰和外饰

### 前车体侧边饰条的拆卸与安装

#### 前车体侧边饰条的拆卸与安装

##### 拆卸

1. 将前、后车门开启。
2. 使用适当工具，插入前车体侧边饰条的前缘(如图30)。




图30

- 3 依序拆开前车体侧边饰条的固定点①~⑪，取下前车体侧边饰条(如图31)。




图31

##### 安装

依拆卸相反顺序安装。

##### 注意：

- 拆下前车体侧边饰条后目视检查，如果发生变形请将其更换。