

后门槛外侧饰板的拆卸与安装

后门槛外侧饰板的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下后门槛外侧饰板固定扣①~③，取下后门槛外侧饰板(如图43)。




图43

安装

依拆卸相反顺序安装。

注意：

- 拆卸与安装时，需注意漆面的保护，以防止漆面刮伤。必要时应使用保护设备来保护漆面。