

# 座椅

## 注意事项

### 注意事项

#### 辅助保护系统(SRS) “气囊”与“座椅安全带预张紧器”注意事项

辅助保护系统例如“气囊”和“座椅安全带预张紧器”，其目的在于减少某些碰撞对驾驶员和前座乘客造成严重的伤害或危险。如果不搭配安全带使用，可能会对乘员造成更大的伤害。当进行维修时，需先断开并隔离蓄电池的负极，让系统的电容器放电15秒以上，才能开始对气囊系统组件进行诊断、测试及拆装。如果没有执行上述的步骤可能会导致气囊引爆而造成人员的伤亡。本维修手册SRS和SB章节中包含有安全维修该系统所必要的信息。

#### 警告：

- 为避免SRS系统失效或操作不正常，在碰撞时造成人员伤亡，所有相关系统的维修工作必须在原厂授权的经销商执行。
- 维修时不可以将未引爆的气囊表面直接放至桌面上或地面上，如果气囊意外引爆，会让整个气囊总成飞至半空中，从而造成人员的伤亡。如果携带一个未引爆的气囊，最好是将气囊固定处面向自己(气囊表面远离自己)，意外引爆会造成比较小的伤害，否则，可能会造成人员的伤亡。当执行气囊系统维修后，需先确定系统正常后才可将线路接回。
- 有关拆下螺旋电缆与气囊模块的详细数据，请参阅SRS章节。
- 除非在本维修手册有说明，否则不可在任何与SRS系统相关的电路上使用电气测试设备。
- SRS线束可由黄色线束或接头进行识别。

SE

### 注意事项

- 拆下或拆解任何零件时，请用布保护零件，小心不要损坏它或造成变形。
- 使用螺丝起子或其它工具拆下零件时，请用胶布或胶带包覆工具以保护零件。
- 如果固定夹有变形或损坏，请予以更换。
- 若拆下不可重复使用的零件，请以新品更换。
- 拧紧螺栓与螺母至规定扭力。
- 重新组装完成后，请确定每个零件均可正常作用。
- 请以下列方式清除污垢。
- 水溶性污垢：请用布沾上温水，然后拧干。擦拭污垢之后，用柔软的干布擦拭。
- 油性污垢：将合成清洁剂溶解在温水中(2%到3%或更低的密度)、浸湿布料、然后用布清洁污点。接着将软布浸于清水中，然后拧干，彻底清除清洁剂，然后使用柔软的干布擦拭该区域。
- 请勿使用任何有机溶剂，例如稀释剂或挥发油。
- 如清洁的表面为皮质，请使用专用皮质清洁剂，并依照使用说明进行清洁。