

## 前保險桿側邊支架的拆卸與安裝

### 拆卸

1. 拆下前保險桿。請參閱EI-12，“前保險桿的拆卸與安裝”。
2. 拆下前保險桿側邊支架固定螺絲①、②(如圖8)。
3. 取下前保險桿側邊支架。

**注意：**

- 拆卸時，請勿過度用力。




圖8

### 安裝

依拆卸相反順序安裝。

**注意：**

- 拆卸與安裝時，需注意漆面的防護，以防止漆面刮傷。  
必要時應使用防護設備來保護漆面。

EI

10

11

12