


燃油加注口盖开启器 分解图

A
B
C
D
E
F
G
H
I
DLK
K
L
M
N



JMIKB0429ZZA

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------|
| 1. 加油口外盖开启器拉线 | 2. 拉线挡板 | 3. 弹簧 |
| 4. 缓冲橡胶 | 5. 加油口外盖锁总成 | 6. 加油口外盖总成 |
| ○ : 卡子 | | |
| ⊙ : N · m (kg-m, in-lb) | | |
| ⊗ : 每次分解后务必更换。 | | |