

准备工作

准备工作

专用维修工具

工具名称	说明
<p>油管螺母扭矩扳手 a: 10 mm(0.39 in)/12 mm (0.47 in)</p>  <p>NT406</p>	安装制动管路