

## A19 内外饰部分维修手册



版本：00 版

编辑：吴要标、于保存

时间：2013-05-10

## 版本和更改说明:

| 版本   | 作者         | 日期         | 内容                | 相对上一版本变更内容 | 适用车型和配置 |
|------|------------|------------|-------------------|------------|---------|
| 00 版 | 吴要标<br>于保存 | 2013 年 5 月 | 内外饰部<br>分维修资<br>料 |            |         |
|      |            |            |                   |            |         |
|      |            |            |                   |            |         |
|      |            |            |                   |            |         |

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 前舱盖与行李箱盖拆装 .....       | 6  |
| 第一节 前舱盖的拆装 .....           | 6  |
| 1、准备工作 .....               | 6  |
| 2、注意事项 .....               | 6  |
| 3、前舱盖附件的拆装 .....           | 6  |
| 4、前舱盖总成的拆卸与调整 .....        | 7  |
| 5、前舱盖锁的调整与安装 .....         | 7  |
| 第二节 行李箱盖的拆装 .....          | 8  |
| 1、准备工作 .....               | 8  |
| 2、行李箱锁芯的拆装 .....           | 8  |
| 3、行李箱盖的拆装 .....            | 9  |
| 第二章 内饰件拆装 .....            | 10 |
| 第一节 安全带的拆装 .....           | 10 |
| 1、准备工作 .....               | 10 |
| 2、注意事项 .....               | 10 |
| 3、前排安全带的拆卸步骤 .....         | 10 |
| 4、后排安全带的拆卸步骤 .....         | 14 |
| 第二节 座椅的拆装 .....            | 16 |
| 1、准备工作 .....               | 16 |
| 2、注意事项 .....               | 16 |
| 3、前座椅拆装步骤 .....            | 16 |
| 4、后座椅拆装步骤 .....            | 17 |
| 第三节 扶手箱和副仪表板的拆装 .....      | 18 |
| 1、准备工作 .....               | 18 |
| 2、注意事项 .....               | 18 |
| 3、拆卸步骤 .....               | 18 |
| 4、安装步骤 .....               | 20 |
| 第四节 地毯的拆装 .....            | 21 |
| 1、准备工作 .....               | 21 |
| 2、注意事项 .....               | 21 |
| 3、拆卸步骤 .....               | 21 |
| 4、安装步骤 .....               | 21 |
| 第五节 减震垫的拆装 .....           | 22 |
| 1、拆卸步骤 .....               | 22 |
| 2、安装步骤 .....               | 22 |
| 第三章 车门的拆装与维修 .....         | 23 |
| 第一节 前门的拆装与维修（以左前门为例） ..... | 23 |
| 1、系统组成图 .....              | 23 |
| 2、准备工作 .....               | 24 |
| 3、注意事项 .....               | 24 |
| 4、各零部件的拆卸步骤 .....          | 24 |
| 5、各零部件的安装 .....            | 28 |
| 第二节 后门的拆装与维修（以左后门为例） ..... | 29 |
| 1、准备工作 .....               | 29 |
| 2、注意事项 .....               | 29 |
| 3、各零部件的拆卸步骤 .....          | 29 |
| 4、各零部件的安装 .....            | 32 |
| 第四章 前后保险杠的拆装与维修 .....      | 33 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一节 前保险杠的拆装.....       | 33 |
| 1、准备工作 .....           | 33 |
| 2、注意事项 .....           | 33 |
| 3、拆卸步骤 .....           | 33 |
| 4、安装与维修 .....          | 34 |
| 第二节 后保险杠的拆装与维修.....    | 35 |
| 1、准备工作 .....           | 35 |
| 2、注意事项 .....           | 35 |
| 3、拆卸步骤 .....           | 35 |
| 4、安装步骤 .....           | 36 |
| 第五章 前大灯和雾灯的拆装与维修 ..... | 37 |
| 1、准备工作 .....           | 37 |
| 2、注意事项 .....           | 37 |
| 3、前大灯的拆卸步骤.....        | 37 |
| 4、雾灯的拆卸 .....          | 38 |
| 5、前大灯与雾灯的安装.....       | 38 |
| 第六章 顶棚的拆装 .....        | 39 |
| 一、顶棚的拆装 .....          | 39 |
| 1、准备工作 .....           | 39 |
| 2、注意事项 .....           | 39 |
| 3、遮阳板拆装 .....          | 39 |
| 4、乘客扶手拆装.....          | 40 |
| 5、前顶灯拆装 .....          | 41 |
| 6、A 柱护板拆装 .....        | 42 |
| 7、B 柱护板拆装 .....        | 42 |
| 8、C 柱护板拆装 .....        | 43 |
| 9、顶棚的拆装 .....          | 44 |
| 10、天窗的拆装 .....         | 45 |
| 11、天线的拆装 .....         | 46 |
| 第七章 仪表台的拆装 .....       | 47 |
| 一、仪表台附件的拆装.....        | 47 |
| 1、准备工作 .....           | 47 |
| 2、注意事项 .....           | 47 |
| 3、中控面罩和空调控制面板的拆装.....  | 47 |
| 4、音响主机的拆装.....         | 48 |
| 5、手套箱的拆装.....          | 49 |
| 6、方向盘的拆装.....          | 50 |
| 7、组合仪表拆装.....          | 54 |
| 二、仪表台总成的拆卸.....        | 55 |
| 1、仪表板上本体总成的拆装.....     | 55 |
| 2、仪表板下本体总成的拆装.....     | 58 |
| 3、仪表台总成的安装.....        | 60 |
| 三、仪表台横梁总成的拆卸.....      | 61 |
| 1、仪表板横梁总成的拆装.....      | 61 |
| 2、仪表板横梁总成的安装.....      | 61 |
| 第八章 空调系统 .....         | 62 |
| 一、系统组成.....            | 62 |
| 二、蒸发器总成拆卸.....         | 62 |
| 1、准备工作 .....           | 62 |
| 2、注意事项 .....           | 62 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3、拆卸步骤 .....                   | 63 |
| 4、蒸发器总成安装.....                 | 65 |
| 第九章 车身尺寸 .....                 | 66 |
| 一、车身装配尺寸 .....                 | 66 |
| 1、正前方视图 .....                  | 67 |
| 2、后方视图 .....                   | 70 |
| 3、左侧视图 .....                   | 73 |
| 二、发动机舱开口及风挡玻璃开口尺寸 .....        | 77 |
| 三、B 柱与 C 柱间距的尺寸 .....          | 80 |
| 四、车身 A 柱铰链间距与 B 柱铰链间距的尺寸 ..... | 82 |
| 五、前后门开口尺寸 .....                | 83 |