





四、模块位置和搭铁点定义

4.1、各搭铁点分布图




4.2、主要模块分布图





车身控制器

TCU模块






倒车雷达模块


4.3、搭铁点定义


4.3.1、前舱线束搭铁点G101、G102、G103、G106接地线路图

① 前舱线束搭铁点G102、G106接地线路图





② 前舱线束搭铁点G101、G103接地线路图






4.3.2、电瓶负极线束搭铁点G107、G109接地线路图





4.3.3、动力总成线束搭铁点G104、G108接地线路图



4.3.4、仪表板及控制台线束搭铁点G201、G203、G205、G209/左前门线束搭铁点G207接地线路图

① 仪表板及控制台线束搭铁点G201、G203、G205/左前门线束搭铁点G207接地线路图

