



2.13、电动空调线束插件位置图

C104车身线束插件A

C108

C106调速模块

C105鼓风机

C107蒸发器温度传感器

C103内外循环伺服电机

C101模式伺服电机

C102混合风门伺服电机

