



一、电源分配中心

1.1、前舱电器盒布局图

前舱电器盒背面布局图

前舱电器盒正面布局图



注：1、上图仅代表自动挡车型保险丝和继电器定义，其余请参照相应电路图；

2、“*”处代表还有其他元件，详见“前舱电器盒内部原理图和前舱保险丝功能说明”。