

说明

车辆配备消耗电力的许多控制模块。这些模块根据不同传感器的信息控制它们各自的系统。重要的是这些不同的传感器提供各种信息时，需要稳定的电源。蓄电池传感器(A)装配在蓄电池负极(-)端子上，检测蓄电池电压、电流、温度，并将信息传送给ECM，ECM根据这些信号计算输出占空比控制电压。

