


## 部件位置



1. 车身控制模块 (BCM)

2. 超声波传感器

后驻车辅助控制模块功能集成在车身控制模块 (BCM) 内。