




部件


[收音机/CD/MP3]



连接器端子信息

编号	连接器A	连接器B
1	后左车门扬声器(+)	-
2	后左车门扬声器(-)	麦克风(+)
3	USB搭铁	-
4	USB数据(高电位)	-
5	USB数据(低电位)	天线电源

6	USB电源	照明(+)
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	AUX音响右声道输入	蓄电池(+)
11	AUX检测	-
12	方向盘远程控制器	搭铁
13	前左车门扬声器(+)	-
14	前左车门扬声器(-)	-
15	前右车门扬声器(-)	麦克风(-)
16	前右车门扬声器(+)	-
17	-	-
18	-	车速
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	ACC
23	-	-
24	AUX音响左声道输入	-
25	AUX音频搭铁	-
26	方向盘远程控制器_搭铁	-
27	后右车门扬声器(-)	-
28	后右车门扬声器(+)	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	
37	-	

收音机天线	编号	说明	编号	说明
	1	AM/FM信号	2	搭铁