

更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 使用拆卸工具拆卸仪表盘装饰板 (A)。



2. 拆卸仪表板装饰板 [左] (A)。



3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。