



## 前线束(6)

CV20-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>E21</b>      离合器开关(M/T)<br/>- 2母/白色(KET_250DL_02F_W)</p>  <p>1. B      搭铁(GE01)                      2. W      [G4FG]<br/>ECM离合器开关</p>                                                                                                                                                         | <p><b>E25</b>      喷水器电机<br/>- 3母/黑色(KET_090IWP_03F_B)</p>  <p>1. B      搭铁(GE03)                      2. Br      BCM喷水器信号)、<br/>组合开关(喷水器开关)<br/>3. L      BCM 组合开关</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>E23</b>      发动机罩开关<br/>- 2母/黑色(KET_090IWP_02F_B_ASM)</p>   <p>1. G      智能接线盒<br/>(IP3控制模块)                      2. B      搭铁(GE03)</p>                                                                      | <p><b>E26</b>      雨刮器电机<br/>6母/黑色(KUM_NMWP_06F_B)</p>   <p>1. -      -                                      4. L      组合开关<br/>(雨刮器开关-高速)<br/>2. W      智能接线盒<br/>(保险丝-前雨刮器)                      5. B      搭铁(GE01)<br/>3. G      发动机室保险丝&amp;继电器盒<br/>(雨刮器继电器、保险丝-雨刮器)                      6. Y      组合开关<br/>(雨刮器开关-低速)</p> |
| <p><b>E24</b>      点火锁止开关(M/T)<br/>- 2母/白色(KET_090III_02F_W_L)</p>   <p>1. O      智能钥匙控制模块<br/>(保险丝-起动)                      2. W      [M/T]<br/>发动机室保险丝&amp;继电器盒<br/>(起动继电器)、<br/>ECM<br/>[A/T]<br/>变速器档位开关</p> | <p><b>E29</b>      MDP3模块<br/>- 2母/白色(KET_58L_02F_W)</p>  <p>1. R      发动机室保险丝&amp;继电器盒<br/>(组合保险丝-MDPS)                      2. B      搭铁(GE04)</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |