


## 电路图

[电路图]




[连接信息]

端子	连接至	功能
4	TCM (13)	信号2输入
8	TCM (23)	信号1输入
7	TCM (21)	信号3输入
9	TCM (22)	信号4输入
3	点火开关	点火开关ON
1	点火开关	起动机电源(ON)
2	起动机继电器	起动机继电器

[线束连接器]



档位开关连接器



TCM 连接器