

## 专用维修工具

| 工具(编号和名称)             | 图示  | 用途                              |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 展开工具<br>0957A-34100A  |    | 空气囊展开工具                         |
| 展开适配器<br>0957A-3F100  |    | 与展开工具配用<br>(SAB)                |
| 展开适配器<br>0957A-3S100  |   | 与展开工具配用<br>(DAB, PAB, CAB, BPT) |
| 模拟器<br>0957A-38200    |  | 用于检查每个点火电路的电阻                   |
| 模拟器适配器<br>0957A-3F000 |  | 与模拟器配用<br>(SAB)                 |
| 模拟器适配器<br>0957A-2G000 |  | 与模拟器配用<br>(DAB, PAB, CAB, BPT)  |

DAB: 驾驶席空气囊

PAB: 助手席空气囊

SAB: 侧面空气囊

CAB: 窗帘式空气囊

BPT: 安全带拉紧器