

HL-6

C100-MK	ECM
C100-MA	ECM(欧洲6)
C100-MB	ECM(欧洲6)
C100-AA	PCM
C100-AK	PCM
C100-A	PCM(欧洲6)
C100-K	PCM(欧洲6)
C101	变速器档位开关(A/T)
C104	ATM电磁阀(A/T)
C105-1	机油控制阀#1
C105-2	机油控制阀#2
C107	电控空调压缩机(自动空调)
C111	发动机冷却水温度传感器
C113-1	凸轮轴位置传感器#1
C113-2	凸轮轴位置传感器#2
C114	曲轴位置传感器
C114I	曲轴位置传感器(配备ISG)
C116-1	氧传感器(上)
C116-2	氧传感器(上)(欧洲6)
C117	氧传感器(下)
C119	电容器
C121	净化控制电磁阀
C122	ETC电机&节气门位置传感器
C123	爆震传感器
C124-1	喷油嘴#1
C124-2	喷油嘴#2
C124-3	喷油嘴#3

C124-4	喷油嘴#4
C125	MAP传感器
C126	爆震传感器(欧洲6)
C137	倒车灯开关(M/T)
C139	可变进气电磁阀
C140	蓄电池传感器
C141	发电机(配备AMS)
CGIGN	连接点火线线圈束
E/R-A	EMS接线块
E/R-B	EMS接线块
EC11	连接前线束
GC101	搭铁
GC101	搭铁

C118-1	点火线圈#1
C118-2	点火线圈#2
C118-3	点火线圈#3
C118-4	点火线圈#4
CGIGN	连接控制线束